

Anleitung zum Einbau des Klimaanlage Trockners mit unseren Schellen

1. Wir gehen hier davon aus, das ihr den alten Trockner schon ausgebaut vor euch liegen habt. Diesen brauchen wir zur Vorbereitung der Schellen.
2. Ihr nehmt den alten Trockner und schiebt die Schellen darüber und schraubt diese mit den beigelegten Sechskantschrauben zusammen, bis die beiden Flächen der Schelle zusammenkommen. Das ist notwendig, da erst jetzt die Schellen die Form der originalen annehmen. Das sollte von der Seite gesehen dann so aussehen.



3. Jetzt löst ihr die Schellen wieder, entfernt die Sechskantschrauben und schiebt die Schellen über den neuen Trockner.
4. Dann richtet ihr die Schellen passend aus und schraubt sie mit den beigelegten Linsenkopfschrauben an den Haltern am Kondensator wieder lose an. **UNBEDINGT** die mitgelieferten Unterlegscheiben verwenden! Ansonsten schauen die Linsenkopfschrauben zu weit nach innen durch und zerstören im schlechtesten Fall den Kondensator!
5. Die Leitungen am Kondensator wieder anschrauben und alles spannungsfrei ausrichten. Erst danach die Linsenkopfschrauben vorsichtig handfest anziehen. Das Gewinde ist nur sehr kurz, also mit viel Gefühl arbeiten und nicht überdrehen! Jetzt sollte es so aussehen:



Herzlichen Glückwunsch, der neue Trockner sitzt! Das die Anlage jetzt neu befüllt werden muss, brauche ich nicht zu erwähnen.

Wenn noch Fragen sind oder bei Problemen mit der Handhabung:

Tel: 05455/6339912 oder

Mail: info@schneider-teile.de