

Anbauanleitung Türkontaktschalter Tresorklappe

1. An Werkzeug braucht ihr ein Messwerkzeug, einen Stift zum anzeichnen auf lackierten Flächen und eine Bohrmaschine mit Stahbohrern Ø3mm und Ø6mm.

2. Erstmal Klappe auf, in unserem Falle die linke Tresorklappe. Für rechts gilt das gleiche spiegelbildlich. Oben links im ‚Türausschnitt‘ sitzt ein dreieckiges Versteifungsblech, dahin kommt unser Türkontaktschalter.

3. Als erstes legt ihr dort euer Messwerkzeug oben an, wie auf dem Bild gezeigt, und zeichnet bei 50mm einen waagerechten Strich.



4. Weiter legt ihr das Messwerkzeug links an, wie auf dem zweiten Bild zu sehen. Dann zeichnet ihr bei 107mm einen senkrechten Strich. Jetzt solltet ihr ein Kreuz an der richtigen Stelle gemacht haben. Zur Sicherheit setzt den Halter einmal mit der Bohrung auf die Markierung, er sollte jetzt nicht über die Blechkante des Dreiecks überstehen.



5. Wenn jetzt alles passt, bohrt ihr an der Stelle erst mit dem 3mm-Bohrer möglichst genau auf dem Kreuz ein Loch. Danach erweitert ihr das Loch mit dem 6mm-Bohrer. Sollten nach dem bohren ein scharfer Grat oder Zacken an der Bohrung sein, dann entfernt diese mit einer Feile oder einem Senker.



6. Als nächstes schraubt ihr den Halter von innen mit der einen Schraube an das Blech, so wie auf dem Bild oben. Achtet darauf, dass der Halter waagerecht sitzt. Dann zeichnet ihr durch die Bohrung des Halters das zweite Loch an, siehe Bild.

7. Jetzt den Halter wieder abschrauben und Schritt 5 an der neuen Markierung wiederholen. Diesmal müsst ihr allerdings von innen bohren, es passt nicht anders.

8. Voila, ihr habt jetzt 2 Befestigungslöcher geschaffen, also ran mit dem Halter! Einfach mit den beigelegten Schrauben befestigen, Kabel an den Schalter und auch bei euch kommt Licht ins Dunkel!



Viel Erfolg! Fragen dazu? info@schneider-teile.de oder 05455/6339912